

## Produktguide - Kattnät inkl monteringskit

### Guide för montering av kattnät på balkong



## Art. nr. 2510X och 2550X - Balkongnät / kattnät inklusive monteringskit



Det finns många olika sätt att montera ett balkongnät för att skydda din katt från att hoppa ut från balkongen. Antingen kan det vara en fast installation som alltid sitter uppe eller så kan det vara av mer flexibelt slag där nätet kan tas bort då katterna inte är på plats eller har tillgång till balkongen.

ScanCord har tagit fram ett monteringskit för att underlätta installationen av nätet på balkongen och i den här guiden beskriver vi hur man gör för att skapa en estetiskt tilltalande innätning av balkongen.

### Material:

[kattnät med 30 mm maskor](#)

wire (ø 2mm)  
vantskruvar  
expanderöglor  
bjälkbultar  
buntband

## Guide för att sätta upp kattnät på balkongen

Detta kit är anpassat för balkonger med betongtak och med antingen betonggolv eller med ett räcke som tillåter att man borrar genomgående hål. Tänk på att alltid kontrollera med hyresvärden att du får göra installationen innan du påbörjar arbetet.

### Steg 1 - Fästpunkter

Första steget är att skapa fästpunkter för wiren. Borra två hål (ø 6 mm) i taket och golvet i varje hörn, samt minst varannan meter längs med där nätet skall gå. Det behövs två hål då varje fästpunkt kommer ha en vertikal och en horisontell dragning. När alla hålen är borrade, använd en hammare för att slå i expanderöglorna. Använd en slagborr med betongborr för att borra hålen.

Om du istället vill fästa nedre delen i balkongräcket istället för i golvet, borra genomgående hål (ø 6 mm) med samma avstånd som med expanderöglorna i taket och montera bjälkbultarna.

### Steg 2 - Montera wire

Wiren ska monteras som en ram längs med tak, väggar, golv samt i varje vinkel på balkongen (se bild på föregående sida).

Börja med golvet. Dra wiren genom expanderöglorna längs golvet och fäst den lösa änden genom att göra en ögla av wiren i sista expanderögla och lås den med ett wirelås. Fäst en av vantskruvarnas krok i den expanderögla där du har rullen med wire. Kapa wiren med en avbitartång så att du kan fästa den i vantskruven. Längden på wiren ska vara så att du med hjälp av vantskruven kan sträcka wiren. Gör likadant för sträckningarna längs väggarna och taket, samt i varje vinkel på balkongen.

### Steg 3 - Montera nätet

Nu när ramen är klar är det dags att fästa näten. Börja med att fästa nätet längs wiren i taket med hjälp av buntbanden. Starta vid ena väggen och spänn fast buntbanden med jämna mellanrum så att nätet blir helt tätt mot wiren. Fortsätt sedan med båda sidorna, golvet och slutligen med att fästa nätet i vinklarna där du har en vertikal wire.



Wire fäst i vantskruv med wirelås